


在安装和使用产品前，请仔细阅读本指南。

本指南中的说明标记

	使打印机正常工作所需的注意事项和限制等。为了避免错误操作，请务必阅读。		注意	提示操作时的注意事项，忽视时可能会导致受伤。
	使用打印机时可带来方便和具有参考价值的事项。		警告	警示操作时的重要事项，忽视时可能会导致生命危险或重大人身事故。


一 开箱检查



二 拆除保护材料


1. 打开包装箱，取出打印机。
2. 保存好所有包装材料，以便将来运输打印机时使用。

三 打印机主要部件



连接钱箱电缆：

关闭打印机的电源，将钱箱电缆的一端插头插进打印机的钱箱接口，另一端插头连接钱箱。




 连接钱箱电缆前，必须确保打印机为关机状态，待固定好钱箱电缆后，才可开启打印机电源，否则有可能会损坏打印机。

五 钱箱规格


 必须使用符合规格要求的钱箱，否则因此而导致的打印机损坏，将不能享受厂商的保修服务。

引脚号	信号	流向
1	结构地	——
2	钱箱驱动信号	输出
3	钱箱开/关状态信号	输入
4	24V (DC)	输出
5	钱箱驱动信号	输出
6	钱箱开/关状态信号地	——
驱动电流≤1A (24V)		



六 连接打印机电源

1. 确保打印机为关机状态（当开关按下的一侧在“0”标注处时为关机状态）。
2. 确保电源插座的电压与打印机电源适配器的电压范围相匹配。
3. 将电源适配器的插头插进打印机的电源接口。
4. 将电源线一端插进电源适配器的插口，再将电源线的另一端插进接地良好的交流电源插座。




 产品的具体接口配置，以实物为准。

四 连接计算机

本打印机标配钱箱接口和通讯接口卡（USB接口+以太网接口+Wi-Fi接口卡）。请根据需要，用相应的接口电缆把打印机与计算机或其它设备相连。


连接USB电缆：

1. 将USB电缆的A端插头（扁型）插进计算机或其它设备的的USB接口插座中。
2. 将USB电缆的B端插头（方型）插进打印机的USB接口插座中。



连接以太网电缆：

将以太网电缆的RJ-45插头一端插进打印机的以太网接口插座中，另一端插头连接到局域网的接入端。



-  警告
1. 如果插座的电压不在电源适配器铭牌标签所标示的电压范围内，切勿将电源线插入电源插座，并与您的经销商协调解决。
 2. 电源插座必须接地良好。
 3. 必须采用原配映美电源适配器，改用其它电源适配器，可能会引致产品的损坏或出现人身财产的危害，所造成的损失制造商不承担任何责任。

七 安装驱动程序

请用接口电缆连接好计算机与打印机，并打开电源，放入随机光盘，按以下方式安装驱动程序。

自动安装方式

双击随机光盘中的“setup.exe”文件，按照提示完成驱动程序安装。


手动安装方式

- 以下安装步骤以Windows XP操作系统为示例，不同的操作系统之间会稍有差异，在其它操作系统上的安装方法以实际安装过程为准。
1. 用USB电缆连接好计算机与打印机并打开电源，系统提示发现新硬件，出现“找到新硬件”窗口——“欢迎使用新硬件向导”。
 2. 选择“从列表或指定位置安装”，点击“下一步”。
 3. 出现窗口“请选择您的搜索和安装选项”，选择“不要搜索，我要自己选择要安装的驱动程序（D）”，点击“下一步”。
 4. 出现窗口“添加打印机向导”，点击“从磁盘安装”。
 5. 出现窗口“从磁盘安装”，根据操作系统环境，请选择以下路径：光驱路径——“Drivers”——“WIN 2000 (XP-Vista-Win7)”，点击“打开”，然后点击“确定”，返回窗口“添加打印机向导”，点击“下一步”。
 6. 按照提示逐步点击“下一步”，直至完成。



 其它Windows版本的安装方式，请参考《用户手册》。

八 安装打印纸


本打印机可以使用79.5±0.5mm、69.5±0.5mm和57.5±0.5mm的打印纸。
1. 压下打印机开盖按键，打开前盖。如果使用57.5/69.5mm卷纸必须要先安装隔纸板。



2. 将卷纸放进装纸斗中。




正确装纸方式



错误装纸方式

注 纸头在上面向进纸槽方向拉出，禁止反向装纸。

3. 将卷纸拉出一小段纸头，稍用力合上前盖，确保压合到位。



注 1. 安装打印纸后，如果缺纸灯和故障灯还亮着，或者走纸时有异响，请打开前盖重新将前盖压合，并确保压合到位。
2. 为保证打印机使用寿命，严禁连续满行全黑打印超过2厘米。

九 纸张规格

注 1. 为保证打印质量，请确保打印内容均在打印区域内。
2. 纸张规格的详细说明请参考《用户手册》。

十 控制面板

控制面板包含1个按键和3个指示灯（如图所示）。



按键功能描述

功能键	功能描述
【进纸】	控制打印机进纸。可用打印指令设置按键功能开启或关闭。 当按键功能开启时，按一下【进纸】键，打印机进纸一行；持续按住【进纸】键，打印机则持续进纸，直至松开按键或纸尽。

指示灯状态

指示灯	灭	亮	闪
网络	打印机电源关闭	打印机网络已接通	慢闪：电源接通，但未连接网络； 快闪：正在尝试连接网络
故障	打印机工作正常	打印机工作异常	自动切纸刀故障（快闪）； 打印头过热保护（慢闪）
缺纸	打印机已装纸	打印机缺纸	——

十一 打印机提示信息及处理

故障灯	缺纸灯	故障原因说明	解决措施
快闪	灭	自动切纸刀故障	重启打印机将自动切纸刀复位；若故障仍然，请联系客服处理。
亮	灭	前盖打开或未压合	合上前盖并压合到位
亮	亮	缺纸	重新装纸
慢闪	灭	打印头温度过高	等待温度下降后自动恢复正常

十二 打印机维护

定期清理及清理工具
定期清理：每3个月或300个工作小时清理一次
清理工具：干布（金属部分请用柔软布）

清理零部件
用干布清理打印机上有油的零部件。
清理进纸通道
去除纸屑，擦除污垢和灰尘。

清洁光电传感器部件
由于检纸传感器采用光电传感器，应定期对其部件进行清洁：
每3个月对光电传感器表面进行一次清洁。

注意 1. 清洁工作前，请先关闭打印机电源，并拔出电源线插头。
2. 执行打印任务后，打印头及其周围部件的温度较高，请避免在此时进行清洁工作。
3. 请不要用硬布及易燃溶剂擦洗设备。

十三 产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
塑料部件	○	○	○	○	○	○
金属部件	×	○	○	○	○	○
电路板组件	×	○	○	○	○	○

○表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在SJ/T11363-2006标准规定的限量要求以下。
×表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出SJ/T11363-2006标准规定的限量要求。
×的技术原因：以下情况之一，电子元器件的玻璃中含铅或者快制钢中含有0.35wt%以下的铅，或者铜合金中含有4wt%以下的铅，或者铝中含有0.4wt%以下的铅。