

配网说明书

配网方式分为网页配网、airkiss配网、有线连接方式



新会江裕信息产业有限公司



400-930-8899



www.jolimark.com



广东省江门市新会区今古洲经济开发区江裕路18号

e 网页配网方式

- 1.使用手机找到打印机热点并进行连接，热点名称为打印机型号英文字母开头。
 - 2.打开浏览器并输入：192.168.201.1, 进入登录页面，输入打印机制造编号进行验证【图1】
 - 3.验证后罗列打印机基本情况。【图2】
- *连接状态说明:未连接1指没有连接网络，未连接2指连接了局域网，没有连接云服务器。



【图1】



【图2】

- 4.进入无线网络设置后，程序会自动扫描附近WiFi信号，点击“**点击请选择WiFi**”会弹出扫描到的WiFi信号，输入对应密码并提交联网。【图3】
- *如果没有找到需要的WiFi信号，请点“**重新扫描**”。【图4】
- 5.当连接成功后，网页提示联网成功。【图5】



【图3】



【图4】



【图5】

- 6.IP设置为进阶设置，可自由开启与关闭自动获取IP地址功能，需要用户根据自身实际情况进行修改。【图6】【图7】
- 7.点击“打印机日志”，可查看打印机内部日志。*此选项让开发者方便调试打印功能，一般用户无需关注。
- 8.点击打印机版本后，可查看打印机内部的版本信息。【图8】



【图6】



【图7】



【图8】

airkiss配网方式

1. 使用手机成功连接可用Wi-Fi。
 2. 扫码关注“**映美云打印**”微信公众号。
 - 3.点击公众号中“**WiFi配置**”—“**Airkiss**”，按照提示进行配网操作。【图9】
- *各型号打印机按键位置有所区别(注意CFP-820W不支持此配网方式)，请根据实际机型操作



【图9】

有线连接

- 具有自动分配IP地址的有线网络可自动连接, 网线即插即用。
- 配网常见故障及其解决方法**可查阅“映美云公众号”-“wifi配置”-“配网异常解答”。
- 本说明书的内容**本公司享有随时修改的权力, 如有更改恕不另行通知。