映美打印机 ₩IFI 设置教程

一、连接打印机

1、连接上打印机的无线信号

可以通过手机或者电脑对打印机的 WFI 进行设置

- (1) 打开打印机电源,确保打印机处于正常工作状态,并在电源开启约 60 秒后再进行连接。
- (2) 用电脑或者手机搜索无线信号,找到打印机 Wi-Fi 信号,打印机信号默认为"打印机型号+6 位数字及字母"组成,选择这个打印机的 WIFI 信号进行连接



图1 连接打印机

二、Wi-Fi 设置说明

当电脑或手机连接上打印机的无线信号后,打开上网的浏览器,在地址栏输入<u>http://10.10.10.1</u>并进入,出现设置界面,不同的系统其设置界面的显示风格略有差异,但设置项是相同的,如下图

| (-)(- | Д + х | | | |
|-------------------|-------|-------|--------------------|--|
| 文件(F) | 编辑(E) | 查看(V) | 收藏夹(A) 工具(T) 帮助(H) | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | 图 2 输入 IP 进入设置界面 | |
| | | | | |

| F4F4:44 | | | | lis i 🚥 |
|---------|-------------|---------|----|------------|
| 1 | 0.10.10.1 | | 0 | 进入 |
| Q 10 | .10.10.1登月 | 肉面 | | 5 |
| Q 10 | .10.10.10.1 | | | Ĩ, |
| www. | 11. | com .cn | | ← → |
| 88 | | a (| 0 | × |
| • | 1 | 2 | 3 | \otimes |
| * | 4 | 5 | 6 | 空格 |
| • | 7 | 8 | 9 | 换行 |
| 返回 | | 0 | 1. | 符 |

Jolimark 映美

映美售后服务部 服务热线: 400-930-8899



图 3 参数设置界面

为方便查看,可在选择语言栏选择设置过程中显示的语言

| F/W Version | 1.0.306 Dec 5 2014 |
|-----------------|---|
| Select Language | 简体中文 (Simple Chinese) ▼ English 简体中文 (Simple Chinese) 繁體中文 (Traditional Chinese) |
| Select Language | 简体中文 (Simple Chinese) English 简体中文 (Simple Chinese) 繁體中文 (Traditional Chinese) |



打印机提供两种无线连接方式进行打印:通过路由器连接打印和直接连接打印机进行打印,分别对应 设置界面中的 AP 客户端(AP Client)和无线网络设置(Wireless Settings)部分的设置项,下面分别 进行介绍:

1、AP 客户端连接打印(通过路由器连接打印)

通过无线路由连接打印机进行打印,需要修改"**AP客户端**"对应的参数,如图5,需要填写的信息包括以下部分:

SSID: 手动填入路由器的无线信号的名称

无线密码和加密方式:选择路由器中设置的相关信息

通行口令:即路由器的无线连接密码



图 5 AP 客户端参数

以上信息填好后点底下的"应用",约 30 秒后当 SSID 旁边显示绿色的握手图标,表示打印机与路由器连接成功,若打印机无线连接异常,尝试重启打印机或变更"AP 客户端"的"信道"。记下 IP 地址栏那里自动为打印机分配的 IP 地址,计时结束后需将电脑与打印机的无线连接断开,并将电脑与外部热点进行连接。

2、直连打印(不使用路由器)

直连打印方式是打印机作为热点,直连无线设备进行打印。

图 6中"无线网路设置"栏是打印机作为无线热点的相关设置参数。在直连打印方式下,电脑或手机 须与打印机的参数相匹配,方能实现通信。请记录下相应的参数值,确保在无线设备中正确输入。

| Select Language | 简体中文 (Simple Chinese) ▼ 应用 | 直连打印方式使用此处设置 信息,可以不必修改而直接使 |
|------------------------------|---|-------------------------------|
| | 无线网路设置 | 用默认的设置 |
| BSSID 网络名称(SSID) IP 地址 | CC:D2:9B:35:43:7C MP-330T_35437C 10.10.10.1 | 记下这里显示的 |
| 子网掩码 安全模式 | 255.255.255.0 Disable | 地址 |
| | AP 客户端 | |
| BSSID | CC:D2:9B:35:43:7D | |
| 信道 | 自动 ▼ | |
| SSID | | |
| 安全模式 | OPEN T | |
| 加密类型 | None 🔻 | |
| 地址分配 | 动态 (自动取得) ▼ | |
| IP地址 | | |
| 子网掩码 | 应用 | |
| | 固件更新 | |

图 6 直连打印

直连方式可以不用修改参数,直接使用默认的 IP 地址 10.10.10.1 作为打印机的 IP 地址, 这里的 IP 地址和安全模式设置也将作为进入打印机设置界面的入口,建议不要随意修改, 如果确实要修改请记住修改后的信息。



映美售后服务部 服务热线: 400-930-8899

三. 添加 IP 打印端口:

步骤二中两种方式的连接最后都将得到一个打印机的 IP 地址,完成前面设置后请把打印机重启一下, 然后进到安装好的打印机驱动程序的属性里面添加相应的 IP 打印端口:

打开电脑的"控制面板"→"打印机和传真"(或"(查看)设备和打印机")→右击打印机图标,选择
 "属性"(或"打印机属性"),如下图:



图 7

2. 在打印机属性界面里面点击"端口",然后点"添加端口"→"Standard TCP/IP Port"→"新端口", 将弹出"添加标准 TCP/IP 打印机端口向导",如下图:

Jolimark映美

| ∛Jolimark 24-pin printer 属性 | ? 🔀 |
|--|---|
| 常规 共享 端口 高级 安全 设备设置 🗘 打 | 打印机参数设置 |
| Jolimark 24-pin printer 打印到下列端口 文档将打印到第一个检查到的可用端口 (P) | |
| 端口 批述 打印机 □ LPT3: 打印机端口 □ COM1: 指行口 □ COM2: 串行口 □ COM3: 串行口 □ COM4: 串行口 □ FILE: 打印到文件 □ ···································· | |
| □ 启用 規 向 支 持 (2) □ 启用打印机池 (2) | 打印机端口 ? ※ 可用的端口类型(A): Jolimark LPR Port Jolimark LPR Port Internet Port Standard TCP/IP Port Internet Port Monitor for VMMare 新端口类型(D) 新端口(P) |

图 8

3. 点击"下一步"→在"打印机名称或 IP 地址" 输入前面给打印机设置的 IP 信息→"下一步"→"自定义",再点"下一步"→"完成",如下图:

| 漆加标准 ICP/IP 打印机 | 端口向导 | × |
|-----------------|---|---|
| | 欢迎使用添加标准 TCP/IP 打印机端口向导 | |
| | 您使用此向导来添加网络打印机的端口。 | |
| | 继续前,请确定: 1. 设备已打开。 2. 网络已连上并已配置好。 | |
| 10 | | |
| | | |
| | | |
| | 要继续,请单击"下一步"。 | |
| | | _ |
| 12- | | |



要结束此向导,诸单击"完成"。

〈上一步 ® 完成

取消

Jolimark映美

4. 回到打印机属性页面,点击"端口"选项,选择刚才添加的"IP_*.*.*"网络打印机端口,点击"应用", 再点"常规",可以选择"打印测试页"进行测试打印。



图 10

(完)